

Manual de instrucciones

Contenido del paquete:

- Bases inferiores x2
- Bases superiores x2
- Tubos x2
- Llave allen x1
- Tornillo fresado superior x4
- Tornillo botón inferior x4
- Arandela grower inferior x4

(Solo modelo con topes de goma)





- Topes incrustados en base inferior x4

(Solo modelo con spikes metálicos)

- Puntas spikes de desacople x4
- Tuerca manual ciega (spikes) x4
- Tuerca manual pasante (spikes) x4
- Disco de protección de (spikes) x4
- Topes auto-adhesivos del disco de protección (spikes) x4

Instrucciones de armado



1. Colocar los tornillos botón y las arandelas en la base inferior. Ajustar.
2. Colocar los spikes metálicos en la base inferior y ajustarlos con la tuerca y contra-tuerca. De ser necesario agregar el disco de protección de pisos. **(b)** (Si tiene el modelo con pies de goma incrustados, omitir este paso **(2b)**).
3. Colocar los tornillos fresados en la placa superior. Ajustar



Modo de uso


Colocación y uso:

- Ubicar cada soporte en la posición deseada. (es recomendable dejar un espacio con la pared mas cercana trasera, para evitar el realce de frecuencias graves no deseadas).
- Puede utilizar el orificio trasero del soporte para pasar los cables por dentro del mismo.
- Si necesita rellenar el soporte para dar mas peso o quitar resonancias, primero coloque una bolsa o funda por dentro del tubo y luego rellene con el material que desee.



Pies de desacople (spikes)

- En pisos con alfombra, se recomienda usar las puntas sin el disco de protección para mejorar la estabilidad. **(a)**
- En pisos lisos agregue el suplemento protector metálico, apoyando la punta del spike en el orificio centrador pequeño dentro del disco. **(b)**
- En pisos irregulares puede ajustar individualmente la altura de cada spike para estabilizar el apoyo.



Soporte